



# USO E MANUTENZIONE MINI CONNECTED



# MINI CONNECTED

## SUL PRESENTE LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE

In questo libretto di uso e manutenzione sono descritte tutte le funzioni MINI Connected per tutti gli allestimenti di serie e le varianti dei vari Paesi e gli optional che vengono offerti. Sono quindi descritte anche funzioni, che possono non essere disponibili in una vettura, ad es. a seguito della serie di modello, delle varianti di allestimento, dello stato costruttivo o delle varianti del Paese. Ciò vale anche per funzioni e sistemi rilevanti per la sicurezza.

### Simboli utilizzati

« ... » indica testi sul Control Display oppure sull'iPhone, relativi alla selezione delle funzioni.

## PANORAMICA DEL FUNZIONAMENTO

### Principio di funzionamento

MINI Connected integra nella vettura le App dell'iPhone.

- ▷ La visualizzazione avviene sul Control Display della vettura.
- ▷ L'azionamento avviene tramite il MINI Joystick.

Alcune funzioni dell'iPhone possono essere utilizzate senza il collegamento alla vettura.

Si consiglia di leggere anche le informazioni su MINI Connected nel libretto di uso e manutenzione della vettura.

### Funzioni

L'App MINI Connected contiene le seguenti funzioni:

- ▷ Web radio
- ▷ News
- ▷ Twitter
- ▷ Facebook
- ▷ Google™ Send to Car
- ▷ Ricerca Google™
- ▷ MINIMALISM Analyser
- ▷ Driving Excitement
- ▷ Dynamic Music
- ▷ Mission Control
- ▷ Plug In

### Prerequisito

- ▷ iPhone adatto: 3GS o 4
- ▷ Software adatto.
- ▷ Contratto di telefonia mobile corrispondente.


Sono possibili costi supplementari legati ai servizi su banda larga.

## MESSA IN FUNZIONE

### Possibilità di collegamento

- ▷ Adattatore video/audio per Apple iPod/iPhone
- ▷ Adattatore Snap-In USB Solo per allestimento con predisposizione per cellulare Bluetooth con interfaccia audio USB.

## Collegamento



1. Collegare la spina del cavo audio/video con l'iPhone, vedere freccia 1.
2. Collegare la presa jack del cavo audio/video con l'attacco AV-IN della vettura, vedere freccia 3.
3. Collegare la spina USB del cavo audio/video con l'interfaccia USB della vettura, vedere freccia 2.


## Attivazione

1. Collegare l'iPhone.
2. Sull'iPhone: selezionare l'App MINI Connected.
3. Sul monitor di bordo: « MINI Connected ».

## Profili App

L'utilizzo delle funzioni di MINI Connected all'interno della vettura dipende dal profilo App selezionato. Selezionando i profili corrispondenti, all'interno della vettura sono disponibili diverse combinazioni di funzioni. Per motivi tecnici non è possibile utilizzare tutte le funzioni contemporaneamente all'interno della vettura.

## Impostazione del profilo App

1. Sull'iPhone: selezionare l'App MINI Connected.
2. « Apps MINI »
3. Selezionare il simbolo 
4. Selezionare il profilo App desiderato.

## FUNZIONI

### Web radio

#### Principio di funzionamento

Consente la trasmissione di stazioni radio via Internet.

La qualità di ricezione dipende dalla posizione della vettura e dal collegamento a banda larga.


#### Requisiti per il funzionamento

Profilo App attivo: « Web sounds »


#### Preferiti

Alla voce Preferiti possono essere memorizzate 50 stazioni radio.

#### Richiamo di Preferiti


1. « MINI Connected »
2. « Web radio »
3.  « Preferiti »
4. Selezionare la stazione preferita.

#### Memorizzazione di Preferiti

1. « MINI Connected »
2. « Web radio »
3.  « Aggiungi ai preferiti »

La stazione radio attualmente selezionata viene memorizzata nell'elenco Preferiti.


#### Eliminazione di Preferiti




1. « MINI Connected »
2. « Web radio »
3.  « Elimina dai preferiti »

La stazione radio attualmente selezionata viene eliminata dall'elenco Preferiti.

#### Ricerca di stazioni radio: ricerca A-Z


Ricerca in base al nome dell'emittente.

1. « MINI Connected »
2. « Web radio »
3.  « Ricerca stazione »
4. « Ricerca A-Z »

5. Selezionare almeno tre lettere.  
Inserimento di uno spazio: selezionare il simbolo .  
Per cancellare event. lettere:
  - ▷ Per cancellare singole lettere:  
ruotare il MINI Joystick per selezionare  e premere il MINI Joystick.
  - ▷ Per cancellare tutte le lettere:  
ruotare il MINI Joystick per evidenziare  e premere a lungo il MINI Joystick.
6. « OK »
7. Selezionare la stazione.


### Ricerca di stazioni radio: per località

Ricerca di stazioni di determinate città.

1. « MINI Connected »
2. « Web radio »
3.  « Ricerca stazione »
4. « Per luogo »
5. Selezionare il continente.
6. Selezionare il Paese.
7. Selezionare lo stato o la città.
8. Selezionare la stazione dall'elenco, in ordine alfabetico.

### Ricerca di stazioni radio: per genere


Ricerca di stazioni di un determinato genere.

1. « MINI Connected »
2. « Web radio »
3.  « Ricerca stazione »
4. « Per genere »
5. Selezionare il genere.
6. Selezionare la stazione dall'elenco, in ordine alfabetico.

### Ricerca di stazioni radio: nel circondario

Ricerca di stazioni vicine alla posizione della vettura.


Possibilità di disattivare l'opzione di ricerca.

1. « MINI Connected »
2. « Web radio »
3.  « Ricerca stazione »

4. « Stazioni locali »
5. Selezionare la stazione.


### Ricerca di stazioni radio: stazioni Top MINI

Ricerca per stazioni preferite e stazioni web radio MINI.

1. « MINI Connected »
2. « Web radio »
3.  « Ricerca stazione »
4. « Stazioni Top MINI »
5. Selezionare una stazione web radio MINI o una stazione Top.


### Ricerca di stazioni radio: ultimi risultati

Visualizzazione degli ultimi risultati della ricerca.

1. « MINI Connected »
2. « Web radio »
3.  « Ultimi risultati »
4. Selezionare la stazione.


### Stazioni simili

Visualizzazione di stazioni simili a quella attualmente selezionata.

1. « MINI Connected »
2. « Web radio »
3.  « Stazioni simili »
4. Selezionare la stazione.

### Dettagli della stazione

Visualizzazione di altre informazioni sulla stazione attualmente selezionata, ad es. nome dell'emittente, logo, indirizzo o numero telefonico.

1. « MINI Connected »
2. « Web radio »
3.  « Dettagli stazione »

### Qualità audio

Possibile selezione di bit rate, formato e qualità complessiva.

1. « MINI Connected »
2. « Web radio »
3. 🎧 « Qualità audio »
4. Selezionare la qualità audio.

### Passaggio al menu MINI Connected

Quando si abbandona la web radio, si passa automaticamente al menu Radio. Per proseguire, passare al menu principale e selezionare nuovamente MINI Connected.

### Passaggio da una web radio al lettore musicale dell'iPhone

La riproduzione musicale avviene dopo che è stato selezionato un nuovo brano o si è saltati al brano successivo.

## News

### Principio di funzionamento

- ▷ Ricezione di messaggi tramite RSS.
- ▷ Visualizzazione sul Control Display o sull'iPhone.
- ▷ Regolazioni/immissioni direttamente sull'iPhone.
- ▷ Funzione di lettura del sistema di controllo vocale.

### Requisiti per il funzionamento

Profilo App attivo: « MINIMALISM & Infotainment »

### Visualizzazione di News preimpostate

1. « MINI Connected »
2. « News »
3. Selezionare il messaggio.

### Selezionare feed RSS

1. « MINI Connected »
2. « News »
3. « Fonte/feed RSS »
4. Selezionare feed RSS.
5. Selezionare il messaggio.

Durante la marcia non è possibile scorrere i messaggi.

### Passare ad un'altra news

- ▷ Messaggio precedente: selezionare il simbolo ⏪ .
- ▷ Messaggio successivo: selezionare il simbolo ⏩ .

### Letture di news

- ▷ Avviare la lettura: selezionare il simbolo ▶ .
- ▷ Riavviare la lettura: selezionare il simbolo ⏮ .
- ▷ Lettura del paragrafo precedente: selezionare il simbolo ⏪ .
- ▷ Lettura del paragrafo successivo: selezionare il simbolo ⏩ .

### Aggiunta di feed RSS

La regolazione avviene sull'iPhone.

1. Scollegare l'iPhone.
2. « MINI Connected »
3. « News »
4. « Modifica »
5. « + »
6. Selezionare « RSS feed URL » o « Website/URL ».
7. Selezionare feed RSS.
8. « + »

### Eliminazione di feed RSS

La regolazione avviene sull'iPhone.

1. Scollegare l'iPhone.
2. « MINI Connected »
3. « News »
4. « Modifica »
5. Selezionare feed RSS.
6. « Elimina »
7. « Terminato »

## Twitter

### Principio di funzionamento

Consente di visualizzare notizie e inviare tweet predefiniti dalla vettura.

### Requisiti per il funzionamento

- ▷ Profilo App attivo: « MINIMALISM & Infotainment »
- ▷ Registrazione valida a Twitter.

### Registrazione



La regolazione avviene sull'iPhone.

1. Scollegare l'iPhone.
2. « MINI Connected »
3. « Twitter »
4. « Accedi a Twitter »
5. Immettere nome utente e password.
6. Collegare l'iPhone.
7. « Twitter »


### Lettura di tweet

1. « MINI Connected »
2. « Twitter »
3. Selezionare il messaggio.

### Cambio di tweet

- ▷ Messaggio precedente: selezionare il simbolo .
- ▷ Messaggio successivo: selezionare il simbolo .

### Visualizzazione cronologia messaggi



1. « MINI Connected »
2. « Twitter »
3. Selezionare il mittente.
4.  « Timeline »

### Impostazione Preferito


1. « MINI Connected »
2. « Twitter »
3. Selezionare il messaggio.

4.  « Preferito »

### Invio di tweet predefinito

1. « MINI Connected »
2. « Twitter »
3.  « Invia tweet »
4. Selezionare il messaggio dall'elenco.
5.  « Invia tweet »

### Invio di retweet

1. « MINI Connected »
2. « Twitter »
3. Selezionare il messaggio.
4.  « Ritwitta »
5.  « Invia tweet »

### Regolazione dell'intervallo di aggiornamento

La regolazione avviene sull'iPhone.

1. Scollegare l'iPhone.
2. « MINI Connected »
3. « Twitter »
4. « Intervallo update »
5. Selezionare l'intervallo.

### Creazione di tweet nel PostEditor

Il PostEditor consente di creare, modificare e cancellare tweet nell'iPhone. I testi creati nel PostEditor possono essere inviati come tweet predefiniti, attraverso la funzione Twitter di MINI Connected nella vettura.

Richiamare il PostEditor come segue:

1. « MINI Connected »
2. « Twitter »
3. « Notizie »

## Facebook

### Principio di funzionamento

Consente di visualizzare notizie ed inviare messaggi predefiniti tramite la piattaforma Facebook della vettura.

## Requisiti per il funzionamento

- ▷ Profilo App attivo: « MINIMALISM & Infotainment »
- ▷ Registrazione valida a Facebook.
- ▷ Conferma, che l'App MINI Connected può accedere ai dati del profilo dell'utente.

## Registrazione

La regolazione avviene sull'iPhone.



1. Scollegare l'iPhone.
2. « MINI Connected »
3. « Facebook »
4. « Accedi a Facebook »
5. Immettere nome utente e password.
6. Confermare.
7. Collegare l'iPhone.
8. « Facebook »

Nome utente e password vengono controllati automaticamente.



## Letture di un messaggio

1. « MINI Connected »
2. « Facebook »
3. Selezionare il messaggio.

## Valutazione di un messaggio

1. « MINI Connected »
2. « Facebook »
3. Selezionare il messaggio.
4.  « Mi piace »  
Sulla pagina del profilo viene visualizzato un link per il messaggio selezionato.  
 « Non mi piace più »  
Il link per il messaggio viene cancellato dalla pagina del profilo.

## Cambio di messaggio

1. Messaggio precedente: selezionare il simbolo .
2. Messaggio successivo: selezionare il simbolo .

## Letture del commento ad un messaggio

1. « MINI Connected »
2. « Facebook »
3. Selezionare il messaggio.
4.  « Commenti »
5. Selezionare il commento.

## Invio di messaggio predefinito

1. « MINI Connected »
2. « Facebook »
3. « Cosa stai facendo? »
4. Selezionare il messaggio predefinito dall'elenco.
5. « Condividi »

## Creazione di messaggi nel PostEditor

Il PostEditor consente di creare, modificare e cancellare messaggi nell'iPhone. I testi creati nel PostEditor possono essere inviati come messaggi predefiniti, attraverso la funzione Facebook di MINI Connected nella vettura.

Richiamare il PostEditor come segue:

1. « MINI Connected »
2. « Facebook »
3. « Notizie »

## Google™ Send to Car

### Principio di funzionamento

Le destinazioni selezionate in Google Maps, possono essere trasmesse al sistema di navigazione della vettura tramite iPhone. Non è necessaria un'immissione manuale delle destinazioni nella vettura.


### Requisiti per il funzionamento

- ▷ Profilo App attivo: « MINIMALISM & Infotainment »
- ▷ Per ricevere destinazioni tramite iPhone e trasmetterle al sistema di navigazione: conto utente MINI Connected attivo.

## Selezione della destinazione desiderata

1. Selezionare la destinazione in Google Maps.
2. Inviare la destinazione selezionata ad un conto utente MINI Connected.


## Trasmissione della destinazione al sistema di navigazione

1. « MINI Connected »
2. « Google Send to Car »  
Panoramica di tutte le destinazioni disponibili. L'ultima destinazione ricevuta si trova al primo posto.
3. Selezionare la destinazione dall'elenco.
4.  « Avvia autopilota »

Le coordinate della destinazione vengono trasmesse al sistema di navigazione MINI e definite come nuova destinazione.

## Selezione del numero di telefono dell'indirizzo di destinazione

Se un numero di telefono è memorizzato, può essere selezionato direttamente dall'App MINI Connected.

1. « MINI Connected »
2. « Google Send to Car »
3. Selezionare la destinazione dall'elenco.
4.  « Chiama »

## Ricerca Google™

### Principio di funzionamento

La Ricerca Google™ consente di effettuare la ricerca di indirizzi in funzione della località. Con l'inserimento di parole chiave è possibile fare ricerche nei dintorni delle seguenti posizioni e località:

- ▷ Posizione attuale della vettura.
- ▷ Destinazione attuale del sistema di navigazione.
- ▷ Località inserita manualmente.

### Requisiti per il funzionamento

Profilo App attivo: « MINIMALISM & Infotainment »

## Ricerca: posizione attuale

1. « MINI Connected »
2. « Ricerca Google »
3. « Nella posizione attuale »
4. Immettere la parola chiave per la quale si desidera effettuare la ricerca.
5. « OK »
6. Selezionare una località dall'elenco.  
A seconda della disponibilità, vengono visualizzati indirizzo, numero di telefono e indirizzo Internet.

## Ricerca: a destinazione


Prerequisito: l'autopilota è attivo.

1. « MINI Connected »
2. « Ricerca Google »
3. « A destinazione »
4. Immettere la parola chiave per la quale si desidera effettuare la ricerca.
5. « OK »
6. Selezionare una località dall'elenco.

## Ricerca: in un'altra località


1. « MINI Connected »
2. « Ricerca Google »
3. « In un altro luogo »
4. Inserire i dati dell'indirizzo della località desiderata.
5. Immettere la parola chiave.
6. « OK »
7. Selezionare una località dall'elenco.

## Trasmissione dell'indirizzo al sistema di navigazione

1. Selezionare la località ricercata dall'elenco.
2.  « Avvia autopilota »

## Selezione del numero di telefono dell'indirizzo

Se un numero di telefono è memorizzato, può essere selezionato direttamente dall'App MINI Connected.

1. Selezionare la località ricercata dall'elenco.
2.  « Chiama »

## MINIMALISM Analyser

### Principio di funzionamento

La funzione analizza quanto siano efficienti l'accelerazione, la decelerazione e il cambio di marcia. Con uno stile di guida efficiente si possono ottenere i cosiddetti punti MINIMALISM, indice di quanto lo stile di guida attuale risulti ottimale dal punto di vista dei consumi rispetto ad un guidatore medio MINI.

Il numero di stelle indica quanto è stato valido il risultato raggiunto nella rispettiva categoria negli ultimi dieci minuti.


### Requisiti per il funzionamento

- ▷ Per poter utilizzare tutte le funzioni del MINIMALISM Analyser occorre disporre dell'autorizzazione alla memorizzazione locale sull'iPhone dei dati relativi al proprio stile di guida.
- ▷ Profilo App attivo: « MINIMALISM & Infotainment »
- ▷ Predisposizione per cellulare Bluetooth con interfaccia Audio USB.
- ▷ Collegamento tramite adattatore Snap-In USB.

### Conferma della memorizzazione dei dati

1. Sull'iPhone: « MINIMALISM Analyser »
2. « Impostazioni »
3. « Attiva Analyser »

### Attivazione di MINIMALISM Analyser


1. « MINI Connected »
2. « MINIMALISM Analyser »
3.  « MINIMALISM Analyser »

Compare un segno di spunta di conferma. Ora il MINIMALISM Analyser valuta lo stile di guida.

Una valutazione viene registrata solo a partire da un percorso minimo di 5 km. Sull'iPhone possono essere memorizzati 100 viaggi al massimo. Una volta raggiunto tale numero, per la memo-

rizzazione del viaggio successivo, viene cancellato di volta in volta il viaggio meno recente.

### Visualizzazione dell'highscore

1. « MINI Connected »
2. « MINIMALISM Analyser »
3.  « Mio risultato migliore »


Vengono indicate le seguenti informazioni sul viaggio attuale:

- ▷ I punti MINIMALISM assoluti.
- ▷ I punti MINIMALISM medi per km.
- ▷ Il chilometraggio del viaggio attuale.

Il numero di punti MINIMALISM medio viene calcolato solo a partire da un percorso minimo di 5 km.


Nell'elenco sottostante si trovano, in ordine crescente, i percorsi con i maggiori punteggi medi finora ottenuti.

### Conclusione della valutazione

1. « MINIMALISM Analyser »
2.  « MINIMALISM Analyser »

La valutazione attuale viene conclusa.

### Avvio di una nuova valutazione

1. « MINIMALISM Analyser »
2.  « MINIMALISM Analyser »

### Analisi dei propri viaggi sull'iPhone

I viaggi memorizzati possono essere analizzati sull'iPhone.

1. Sull'iPhone: « MINIMALISM Analyser »
2. « Panoramica »

Sulla zona superiore dello schermo è possibile sfogliare tutti i viaggi memorizzati.

Il numero delle stelle indica la valutazione per la relativa categoria. Nella zona inferiore dello schermo vengono indicati i punti MINIMALISM medi raggiunti per km e per viaggio nel corso del tempo.

## Classificazione dei viaggi memorizzati

1. Sull'iPhone: « MINIMALISM Analyser »
2. « Viaggi »

I viaggi memorizzati possono essere ordinati secondo i seguenti due criteri:

- ▷ I punti MINIMALISM medi raggiunti per km.
- ▷ La data del viaggio.

Selezionando un determinato viaggio, viene aperta la relativa visualizzazione dettagliata.

## Ranking online

A partire da cinque viaggi memorizzati è possibile confrontare il proprio highscore con quello di altri guidatori MINI. A tal fine, prendendo in considerazione i cinque propri viaggi migliori, viene calcolato un numero di punti medio per 100 km.

## Ranking online: indicazione dei dieci migliori guidatori MINI

1. Sull'iPhone: « MINIMALISM Analyser »
2. « Classifica »
3. « Top 10 »

## Ranking online: indicazione della propria posizione nel ranking

1. Sull'iPhone: « MINIMALISM Analyser »
2. « Classifica »
3. « Mia posizione »

## Cancellazione dei viaggi memorizzati

1. Sull'iPhone: « MINIMALISM Analyser »
2. « Impostazioni »
3. « Elimina tutti i dati »

## Visualizzazione del MINIMALISM Tutorial sull'iPhone

1. Sull'iPhone: « MINIMALISM Analyser »
2. « Tutorial »

## Driving Excitement

### Principio di funzionamento

La Driving Excitement App consente di visualizzare le funzioni che aumentano il piacere della guida sportiva.

### Requisiti per il funzionamento

Profilo App attivo: « Driving Excitement »

### Attivazione della Driving Excitement App

1. « MINI Connected »
2. « Apps MINI »
3. « Driving Excitement »
4. « Impostazioni »
5. « Attiva app »

### Controllo delle condizioni della vettura

All'avvio della Driving Excitement App viene automaticamente controllato lo stato della vettura. Per avviare manualmente la funzione:

1. « MINI Connected »
2. « Driving Excitement »
3. « Verificare stato »

### Avvio della Driving Excitement App

1. « MINI Connected »
2. « Driving Excitement »
3. Selezionare la funzione desiderata.
4. « Driving Excitement on »

La visualizzazione della funzione selezionata viene avviata.

### Strumenti sportivi

Gli strumenti sportivi mostrano la temperatura del motore, la coppia e la potenza.

1. « MINI Connected »
2. « Driving Excitement »
3. « Strumenti sportivi »

Gli indicatori mantengono temporaneamente i valori massimi raggiunti, quindi scendono nuovamente.

## Force Meter

Il Force Meter indica le forze che agiscono sulla vettura.

1. « MINI Connected »
2. « Driving Excitement »
3. « Forcemeter »

Maggiori informazioni sul Force Meter: Tutorial sull'iPhone, vedi pagina 11.

## Visualizzazione del tutorial Driving Excitement sull'iPhone

1. Sull'iPhone: « Driving Excitement »
2. « Tutorial »

## Mission Control

### Principio di funzionamento

Mission Control consente di riprodurre commenti audio predefiniti che informano il guidatore sulle caratteristiche della vettura, nonché sull'attuale stile di guida.

Per la riproduzione dei commenti audio sono disponibili dei temi, scaricabili via Internet. Ciascun tema influisce sulle caratteristiche dei commenti.

### Requisiti per il funzionamento

- ▷ Tema per l'iPhone scaricato.
- ▷ Profili App attivi: « Driving Excitement » e « Car Sounds »
- ▷ Predisposizione per cellulare Bluetooth con interfaccia Audio USB.
- ▷ Collegamento tramite adattatore Snap-In USB.

### Scaricamento dei temi

1. Sull'iPhone: « Mission Control »
2. « Modifica »
3. « + »

I temi disponibili vengono visualizzati.

### Attivazione dell'Audio App

1. Scollegare l'iPhone.
2. « MINI Connected »

3. « Info »
4. « Impostazioni »
5. « Mission Control/Dynamic Music »

### Selezionare il tema

1. « MINI Connected »
2. « Mission Control »
3. « Argomenti »
4. Selezionare dall'elenco il tema desiderato.

### Attivare Mission Control

1. « MINI Connected »
2. « Mission Control »
3. « Mission Control »
  - ☑ Comparsa un segno di spunta di conferma.

## Dynamic Music

### Principio di funzionamento

I brani musicali composti appositamente per Dynamic Music si adeguano alla dinamica di marcia del guidatore.

Questi brani musicali sono disponibili per il download.

### Requisiti per il funzionamento

- ▷ Per poter utilizzare Dynamic Music, è necessario caricare i brani musicali sull'iPhone.
- ▷ Profilo App attivo: « Car Sounds »

### Scaricamento dei brani musicali

1. Sull'iPhone: « Dynamic Music »
2. « Modifica »
3. « + »

I brani musicali disponibili vengono visualizzati.

### Attivazione dell'Audio App

1. Scollegare l'iPhone.
2. « MINI Connected »
3. « Info »
4. « Impostazioni »

## 5. « Mission Control/Dynamic Music »

### Avviare Dynamic Music

1. « MINI Connected »
2. « Dynamic Music »

### Attivare il brano musicale

1. « MINI Connected »
2. « Dynamic Music »
3. Selezionare dall'elenco il brano musicale desiderato.  
Compare un segno di spunta di conferma.

## Plug In

### Principio di funzionamento

La funzione consente di riprodurre la musica dall'iPhone/iPod touch mediante il Control Display MINI. L'azionamento avviene tramite il MINI Joystick e i MINI tasti.

### Requisiti per il funzionamento

- ▷ iPhone o iPod adatti: ad esempio, iPhone 3GS/ iPhone 4 oppure iPod touch a partire dalla versione iOS 4.1.
- ▷ Predisposizione per cellulare Bluetooth con interfaccia Audio USB.
- ▷ Collegamento tramite adattatore video/audio per Apple iPod/iPhone.
- ▷ L'App MINI Connected non è necessaria.

### Attivazione

1. Collegare l'iPhone mediante il cavo audio/video.
2. Sul Control Display: « MINI Connected »
3. « PlugIn »
4. « Attiva PlugIn »

### Azionamento

Attivando il Plug In verrà visualizzata l'interfaccia grafica del dispositivo collegato al Control Display. In questo modo cambiano le funzioni di comando del MINI Joystick e dei MINI tasti fino a quando il Plug In non viene nuovamente disattivato.

Il comando di Plug In dipende dalla versione iOS utilizzata, ad esempio iOS 4.1.

### Azionamento: pulsante Home

- ▷ Premere 1 volta: richiamo della barra del menu del display.
- ▷ Premere 2 volte: richiamo del menu principale.
- ▷ Premere 1 volta e inclinare 1 volta verso sinistra il MINI Joystick: richiamo del menu MINI Connected.
- ▷ Premere 1 volta e inclinare 2 volte verso sinistra il MINI Joystick: richiamo del menu principale.

### Azionamento: pulsante Toggle

- ▷ Premere 1 volta: ritornare al livello di menu superiore più vicino dell'iPhone/iPod.

### Azionamento: MINI Joystick

- ▷ Premendo: selezione/riproduzione/pausa.
- ▷ Ruotando: navigare negli elenchi.
- ▷ Inclinare verso sinistra: andare all'inizio del brano musicale attuale oppure tornare al brano precedente nell'elenco di riproduzione.
- ▷ Tenere inclinato più a lungo verso sinistra: riavvolgimento rapido.
- ▷ Inclinare verso destra: saltare al brano successivo nell'elenco di riproduzione.
- ▷ Tenere inclinato più a lungo verso destra: avanzamento rapido.

### Disattivazione Plug In

Ci sono diverse possibilità per disattivare il Plug In e per ritornare ai comandi MINI.

### Disattivazione tramite pulsante Home

- ▷ Premere 1 volta: indietro all'opzione Attivazione Plug In.
- ▷ Premere 2 volte: richiamo del menu principale.

- ▷ Premere 1 volta e inclinare 1 volta verso sinistra il MINI Joystick: richiamo del menu MINI Connected.
- ▷ Premere 1 volta e inclinare 2 volte verso sinistra il MINI Joystick: richiamo del menu principale.

### Disattivazione tramite pulsante: sostituzione fonte audio

Premere 1 volta: commutazione all'ultima fonte audio selezionata.

## RISOLUZIONE DI PROBLEMI

### Irregolarità di funzionamento

In caso di difetti di funzionamento o messaggi di errore, procedere come segue:

1. Scollegare l'iPhone.
2. Ricollegare l'iPhone.
3. Riavviare l'App MINI Connected.

Se il problema persiste, procedere come segue:

1. Spegnerne l'iPhone.
2. Riaccendere l'iPhone.
3. Riavviare l'App MINI Connected.

Se il problema persiste, resettare l'iPhone: a tale scopo premere contemporaneamente per almeno dieci secondi i seguenti tasti:


- ▷ Home
- ▷ Standby

Se il problema persiste, eseguire l'autodiagnosi.

### Autodiagnosi: esecuzione

L'autodiagnosi controlla il collegamento tra la vettura e l'iPhone.

1. Scollegare l'iPhone, freccia 1.



2. Sull'iPhone: « MINI Connected »
3. « Info »
4. « Verifica connessione »
5. « Autodiagnosi »
6. Ricollegare l'iPhone, freccia 2.

### Autodiagnosi: risultato

- ▷ Collegamento riuscito: « Connessione OK »
- ▷ Nessun difetto: « OK »
- ▷ Autodiagnosi non riuscita: ✘
- ▷ Difetto: l'autodiagnosi si interrompe.

### Autodiagnosi: eliminazione del difetto

1. « Informazioni »
2. Seguire le indicazioni.

Se il problema persiste, consultare il MINI Connected Support alla pagina [www.mini.com/connectivity](http://www.mini.com/connectivity) oppure contattare il Centro Assistenza MINI.

### Autodiagnosi: collegamento non riuscito

1. « Informazioni »
2. Seguire le indicazioni.

Se il problema persiste, consultare il MINI Connected Support alla pagina [www.mini.com/connectivity](http://www.mini.com/connectivity) oppure contattare il Centro Assistenza MINI.

### In caso di riavvio dell'iPhone

Se necessario, scollegare e ricollegare l'iPhone, per poter utilizzare l'App MINI Connected.

## L'App MINI Connected viene chiusa nelle seguenti situazioni

- ▷ Quando c'è una chiamata in arrivo.  
Dopo la telefonata l'App MINI Connected si riavvia. Ciò può comportare ritardi.
- ▷ Quando c'è una chiamata in uscita.